



آشنایی با انواع بیرینگ های غلتشی و لغزشی و نحوه مونتاژ و دیمونتاژ آنها

تهیه کننده:

آقای مهندس سیدمحسن فلاح

برگزارکننده:

مرکز آموزش و پژوهش رهیار

یزد - اردکان - مجتمع صنعتی چادرملو

مرکز آموزش و پژوهش رهیار



۰۳۵-۳۱۵۶۶۰۰۶

۰۳۵-۳۱۵۶۶۰۰۷



برای دانلود جزوات و منابع بیشتر به وبسایت

ما به نشانی زیر مراجعه نمایید.

www.behinrahyar.com

فهرست مطالب

۱ آشنائی با انواع بیرینگ ها و اصطلاحات بیرینگ ها
۴ شماره فنی بیرینگ ها
۴ نحوه انتخاب بیرینگ ها و استثناها
۸ پیشوندها و پسوندها در شماره فنی
۱۰ لقی داخلی بیرینگ ها
۱۴ پیش بار بیرینگ ها
۱۵ عوامل اصلی خرابی های زود هنگام بیرینگ ها
۱۶ آماده سازی قبل از نصب کردن و بیرون آوردن
۱۷ نصب کردن
۲۰ نصب بیرینگ با رینگ داخلی مخروطی
۲۷ روش Drive-up
۳۰ روش تزریق روغن
۳۳ تنظیم بیرینگ
۳۴ نصب بیرینگ های مخروطی
۳۶ راه اندازی آزمایشی
۳۶ بیرون آوردن بیرینگ ها
۳۸ انواع ابزار مورد نیاز جهت مونتاژ و دیمونتاژ کردن یک بیرینگ
۴۰ بیرون آوردن گرم
۴۱ بیرون آوردن بیرینگ با رینگ داخلی مخروطی